

Sicherungskasten 1

1. Bremsenschalter
2. Hauptcomputer
3. Gebläse
4. Instrumententafel
5. Batteriesteuergerät
6. Hupe
7. Batterie Antriebsstrang / Gleichstromwandler (DC/DC)

Sicherungskasten 2

1. Lenkradbedienelement
2. Hauptcomputer
3. Scheibenwischerpumpe
4. –
5. Kontrollleuchten Instrumententafel
6. –
7. Motorsteuergerät
8. Bremsenschalter
9. USB-Anschluss / Beleuchtung für Tasten von Belüftung / Heizung / Entfeuchtung / Fahrmoduswähler
10. –
11. Diagnosebuchse
12. Wischermotor
13. Raddrehzahlsensor hinten links
14. Standlicht vorne links und hinten rechts / Kennzeichenleuchte
15. Standlicht hinten links und vorne rechts
16. Abblendlicht rechts
17. Abblendlicht links
18. Wischermotos

